

SW1A形 Automation Organizer 不具合のご案内

MICROSmart シリーズ FC6A 形 HMI モジュール

FC6A形HMIモジュールにおいて2件の不具合が発生することを確認しましたのでご案内いたします。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- FC6A 形 HMI モジュール
 - FC6A-PH1 形 システムソフトウェア：Ver.1.10～Ver.1.20

- SW1A形 Automation Organizer Ver.3.11～Ver.3.20(WindLDR Ver.8.1.0～Ver.8.2.0) に収録されている以下のシステムソフトウェア
 - ・FC6A 形 HMI モジュールのシステムソフトウェア：Ver.1.10～Ver.1.20
 - 製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016021-1](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

FC6A 形 HMI モジュールのシステムソフトウェアのバージョン確認手順

1. WindLDR を起動します。
2. FC6A 形オールインワンタイプ CPU モジュールと FC6A 形 HMI モジュールを接続し WindLDR でオンライン接続します。
3. WindLDR の[プロジェクトウィンドウ]の [増設モジュール]をダブルクリックします。
4. WindLDR の[モジュール構成エディタ]の [モジュール構成読出し]をクリックします (a)
5. WindLDR の[オンライン]タブの[モニタ]をクリックします。
6. WindLDR の[モジュール構成エディタ]で HMI モジュールをクリックします。
7. FC6A 形 HMI モジュールのシステムソフトウェアのバージョンが表示されます (b)

