

FL1F 形 SD カードソケットの正しい取扱い方法のご案内

FL1F 形スマートリレー ベースモジュール

FL1F 形スマートリレー ベースモジュールに搭載している microSD メモリカードソケットの挿抜に関して、注意事項を記載したシールの貼付実施についてご案内いたします。

対象製品および実施時期

FL1F 形スマートリレー ベースモジュール

個装箱用シール貼付：2016年7月14日出荷分より

本体用シール貼付：下表

形番	実施時期	形番	実施時期
FL1F-B12RCA	2016年10月下旬	FL1F-H12RCC	2016年10月下旬
FL1F-B12RCC	2016年11月上旬	FL1F-H12RCE	2016年9月下旬
FL1F-B12RCE	2016年7月下旬	FL1F-H12SCD	2016年12月下旬
FL1F-H12RCA	2016年10月下旬		

※ 流通在庫等の状況により、実際にお届けできる時期が変わる場合があります。

注意喚起シールおよび貼付箇所

<個装箱用シール>

CAUTION

To avoid damaging the micro SD memory card socket, please keep the following in mind.

- Do not completely remove it from the module.
- Insert the micro SD memory card into the socket and push lightly.
- Do not apply excessive force to insert the micro SD memory card socket, otherwise the socket may be damaged.

Failure to follow the above warnings may result in damage to the FL1F.

注意

micro SD メモリカードをご使用頂く際は、ソケットの損傷を防ぐため、次の点にご注意してください。

- ソケットを完全に FL1F 形本体から取り外さないでください。
- ソケットは、FL1F 形本体に対して真っ直ぐにゆっくりと挿入してください。
- ソケットを FL1F 形本体にスムーズに挿入できない場合は、ソケットを上下・左右に動かしながら、ゆっくりと FL1F 形本体に挿入してください。

<個装箱貼付箇所>



<本体用シール>



※本体に対して垂直にゆっくりと挿入してください。

<本体貼付箇所>

