



この度は、IDEC製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご注文の製品に間違いがないかご確認のうえ、以下の項目に従ってご使用ください。


- 安全上の注意
本製品の取付、配線作業、運転および保守、点検を行う前に、この取扱説明書および弊社カタログをよくお読みの上、正しく使用してください。
また、この取扱説明書は最終ユーザー様に保管されるようお配りください。
取付、配線作業、および保守・点検は、必ず電源を切って行ってください。




- 端子カバー取付け/取外し方法
XA9Z-VL2形 (はんだづけ端子用端子カバー)
XW9Z-VL2M形 (ねじ端子用端子カバー)
XW9Z-VL2MF形 (ねじ端子用端子カバー)





- 端子カバー取付け/取外し方法
1) XA9Z-VL2MF形は、一度取り付けますと取り外し出来ません。
2) XW9Z-VL2MF形を取り付け時、圧着端子は使用出来ません。
3) XW9Z-VL2MF形は、配線時に取付けください。
4) 作業手順に依り、確実に取付けください。



2 接続ユニット取付け/取外し、パネル取付け方法
接続ユニット取外し方法
接続ユニットのボタンを押されていないことを確認の上、接続ユニットのロックパーツ(黄色)の上部を矢印①の方向へつまみ(押し下ろ)ながらロックパーツを端子側(②)の方向に引き、接続ユニットを反対向きに360度回転させると接続ユニットから接続ユニットを取り外せます。



- 接続ユニット取外時のご注意
1) 接続ユニットのボタンが押されている状態で接続ユニットを取り外すとスイッチが破損いたしますのでご注意ください。
2) 接続ユニットから接続ユニットを取り外すとモニタ接続(a接点)は導通状態になりますのでご注意ください。
3) 接続ユニットの取り外しについては、強引なお取り扱いは避けてください。
4) 接続ユニットにLEDが内蔵されています。取り外す際は接続ユニットにLEDが引っかけたり、過度な力を加えすぎると点灯不良や破損の原因となりますのでご注意ください。



- パネルの取付け方法
大形(φ40)および特大形(φ60)について
接続ユニットからロックナットを外し、ゴムワッシャーが正常に取り付けられていることを確認の上、接続ユニットをパネル前面からパネル穴に通します。
接続ユニットのTOP印刷の突起部とパネル穴溝を合わせてロックナットを専用のロックナット締付工具(形番：MW9Z-T1形)を使用し、推奨締付トルク2.0N・mにて取り付けてください。








Table with columns for terminal types (a, b, black, blue) and specifications for various models like XA9Z-VL2, XW9Z-VL2M, XW9Z-VL2MF.

- 接続ユニット取付け/取外し、パネル取付け方法
接続ユニットのボタンを押されていないことを確認の上、接続ユニットのロックパーツ(黄色)の上部を矢印①の方向へつまみ(押し下ろ)ながらロックパーツを端子側(②)の方向に引き、接続ユニットを反対向きに360度回転させると接続ユニットから接続ユニットを取り外せます。



- 接続ユニット取外時のご注意
1) 接続ユニットのボタンが押されている状態で接続ユニットを取り外すとスイッチが破損いたしますのでご注意ください。
2) 接続ユニットから接続ユニットを取り外すとモニタ接続(a接点)は導通状態になりますのでご注意ください。
3) 接続ユニットの取り外しについては、強引なお取り扱いは避けてください。
4) 接続ユニットにLEDが内蔵されています。取り外す際は接続ユニットにLEDが引っかけたり、過度な力を加えすぎると点灯不良や破損の原因となりますのでご注意ください。



- パネルの取付け方法
大形(φ40)および特大形(φ60)について
接続ユニットからロックナットを外し、ゴムワッシャーが正常に取り付けられていることを確認の上、接続ユニットをパネル前面からパネル穴に通します。
接続ユニットのTOP印刷の突起部とパネル穴溝を合わせてロックナットを専用のロックナット締付工具(形番：MW9Z-T1形)を使用し、推奨締付トルク2.0N・mにて取り付けてください。





Table with columns for terminal types (a, b, black, blue) and specifications for various models like XA9Z-VL2, XW9Z-VL2M, XW9Z-VL2MF.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.












Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.



Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.




IDEC 취급説明書 XW1Eシリーズ

この度は、IDEC製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご注文の製品に間違いがないかご確認のうえ、以下の項目に従ってご使用ください。


- 安全上の注意
本製品の取付、配線作業、運転および保守、点検を行う前に、この取扱説明書および弊社カタログをよくお読みの上、正しく使用してください。
また、この取扱説明書は最終ユーザー様に保管されるようお配りください。
取付、配線作業、および保守・点検は、必ず電源を切って行ってください。




- 端子カバー取付け/取外し方法
XA9Z-VL2形 (はんだづけ端子用端子カバー)
XW9Z-VL2M形 (ねじ端子用端子カバー)
XW9Z-VL2MF形 (ねじ端子用端子カバー)





- 端子カバー取付け/取外し方法
1) XA9Z-VL2MF形は、一度取り付けますと取り外し出来ません。
2) XW9Z-VL2MF形を取り付け時、圧着端子は使用出来ません。
3) XW9Z-VL2MF形は、配線時に取付けください。
4) 作業手順に依り、確実に取付けください。



- 接続ユニット取付け/取外し、パネル取付け方法
接続ユニット取外し方法
接続ユニットのボタンを押されていないことを確認の上、接続ユニットのロックパーツ(黄色)の上部を矢印①の方向へつまみ(押し下ろ)ながらロックパーツを端子側(②)の方向に引き、接続ユニットを反対向きに360度回転させると接続ユニットから接続ユニットを取り外せます。



- 接続ユニット取外時のご注意
1) 接続ユニットのボタンが押されている状態で接続ユニットを取り外すとスイッチが破損いたしますのでご注意ください。
2) 接続ユニットから接続ユニットを取り外すとモニタ接続(a接点)は導通状態になりますのでご注意ください。
3) 接続ユニットの取り外しについては、強引なお取り扱いは避けてください。
4) 接続ユニットにLEDが内蔵されています。取り外す際は接続ユニットにLEDが引っかけたり、過度な力を加えすぎると点灯不良や破損の原因となりますのでご注意ください。



- パネルの取付け方法
大形(φ40)および特大形(φ60)について
接続ユニットからロックナットを外し、ゴムワッシャーが正常に取り付けられていることを確認の上、接続ユニットをパネル前面からパネル穴に通します。
接続ユニットのTOP印刷の突起部とパネル穴溝を合わせてロックナットを専用のロックナット締付工具(形番：MW9Z-T1形)を使用し、推奨締付トルク2.0N・mにて取り付けてください。




Table with columns for terminal types (a, b, black, blue) and specifications for various models like XA9Z-VL2, XW9Z-VL2M, XW9Z-VL2MF.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

Table with columns for LED specifications: 6 照光部の定格 (LED), 7 性能・仕様.

