

通信状態確認

ſ

決定

出力制御設定

1

戻る

料金設定

時計設定

戻る

システム情報

\_\_\_\_\_1

クラウド設定

決定

サーバ確認端末登録

↓

インターネットに接続す	る場合に必要な設定項日け	以下の 4 項日です
		MIWIQUC10

決定

↓

① 発電所 ID 登録

戻る

**↑** 

- ② 出力変化時間
- ③ PCS・パネル容量
- ④ 電力会社設定

③ PCS・パネル容量 出力制御設定画面で[↑][↓]ボタンを押して、[PCS・パネル容量]を選 択し、[決定]ボタンを押します。

L	「決定」ホタンを押します。							
	出力制御設定							
	発電所	ID登録	電力会社設定					
	出力变	化時間	サーバ通信確認					
	PCS · N	卻容量						
	戻る	1	Ļ	決定				



出力変化時間設定画面が表示されます。 [↑][↓]ボタンで出力変化時間を選択し、[決定]ボタンを押します。

出力制御設定							
発電所ID登録 電力会社設定							
出力变	化時間	サーバ道	通信確認				
PCS · n	PCS・パネル容量						
戻る	¢	Ļ	決定				

② 出力変化時間 出力制御設定画面で[↑][↓]ボタンを押して、[出力変化時間]を選択し、「決定]ボタンを押します。

発電所ID登録 発電所ID																
1	2	-	3	4	5	6	-	7	8	9	0		1	2	3	4
			5	6	7	8	-	9	0	1	2	-	3	4	5	6
Ī	実る	3		ſ	直到	<u>ۍ</u>	更		桁	変	更			決	定	

発電所 ID 登録画面が表示されます。[値変更] [桁変更]ボタンを押して、 発電所 ID を入力し、[決定]ボタンを押します。

出力制御設定							
発電所	D登録	電力会社設定					
出力変	化時間	サーバ道	通信確認				
PCS · n	が容量						
戻る	<b>↑</b>	Ļ	決定				

※発電所 ID 登録時は、パワーコンディショナを停止させてください。 出力制御設定

① 発電所 ID 登録

① 光電所 ID 豆琢 出力制御設定画面で[↑][↓]ボタンを押して、[発電所 ID 登録]を選 択し、[決定]ボタンを押します。

## PCS・パネル容量画面が表示されます 各パワコンに対応するパネル容量を変更する場合は、[決定]ボタンを押し ます。

容量設定(1/4)								
PCS1	5.9 kW	PV1	05.900 kW					
PCS2	kW	PV2	kW					
PCS3	kW	PV3	kW					
PCS4	kW	PV4	kW					
豆ろ	<b>↑</b>	1	法定					
大つ	1	¥	一次定					

[値変更][桁変更]ボタンを押して、パネル容量を入力し、[決定]ボタ ンを押します。

容量設定(1/4)									
PCS1	5.9 kW	PV1 <mark>0</mark>	5.900 kW						
PCS2	kW	PV2	kW						
PCS3	kW	PV3	kW						
PCS4	kW	PV4	kW						
	値変更	桁変更	決定						

パネル容量入力後、[↑][↓]ボタンを押して容量設定(4/4)の画面ま で移動して[登録]を選択し、[決定]ボタンを押します。



## ④ 電力会社設定

出力制御設定画面で[1][↓]ボタンを押して、[電力会社設定]を選択し、 設定している電力会社の確認をします。 [決定]ボタンを押します。



電力会社設定画面が表示されます。[↑][↓]ボタンを押して、電力会 | 時刻情報の確認を行います。 社を選択し、[決定]ボタンを押します。 [四国電力]を選択し、[↓]ボタンを押すと電力会社選択(2/2)の画 面を表示します。また、「九州電力]を選択し、「↑]ボタンを押すと電 カ会社選択(1/2)の画面を表示します。



出力制御設定で設定した情報をもとに電力会社のサーバと通信を行いま す。発電所 ID の登録確認を行い、時刻情報、スケジュール情報のダウン ロードを行います。



電力会社の設定が正しければ[次へ]ボタンを押します。







[戻る]ボタンを押すと、出力制御画面終了の確認画面が表示されますの で、[↑][↓]ボタンを押して、[はい]を選択し、[決定]を押します。

初期設定(1/2)						
基本設定	定	整定値設定				
通信設;	定	データ移行				
クラウ	ド設定	ファームウェア更新				
出力制	卸設定	通信状態確認				
戻る	戻る ↑		決定			

設定の必要な項目が残っている場合、以下の画面が表示されます。 出力制御設定の残りの項目を設定する場合は[戻る]ボタンを押します。 一旦、出力制御設定を終了する場合は[決定]ボタンを押します。

出力制御中は、モニタリング画面の左下に「出力制御中」と表示されま

## 製品に関するお問合せ

受付時間: 平日 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日、弊社休業日は除く)

応対時間: 平日 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日、弊社休業日は除く)