





動作方式	: モメンタリ形
ベゼル色 (◇)	: 黒 (1), メタルカラー (4)
接点構成 (□□)	: 1NO (10), 1NC (01), 1NO-1NC (11) 2NO (20), 2NC (02), 2NO-1NC (21), 1NO-2NC (12), 3NO (30), 3NC (03)
ボタン色 (※)	: 黒 (B), 緑 (G), 赤 (R) 黄 (Y), 青 (S), 白 (W)

コンタクトブロック (Push-in式端子)



パネルカット

*印3.2^{+0.2} 穴は
回り止め用です。
銘板, 回り止めを
使用しない時は不要。



Product Name: CWシリーズ 押ボタンスイッチ

Type Number: CW◇B-M1P□□※

Approved by M.FUJIMOTO
Checked by Y.HANAOKA
Drawn by F.TAKAI

2023/8/30
2023/8/30
2023/8/30

Dim.: mm

Outside View

Drawing No. MA4-A05643B