

製品名

XWシリーズ 非常停止スイッチ
XW1E-BV4□□※

外形図

動作方式 : プッシュロック

リセット : ターンリセット、プルリセット兼用

接点構成(□□): 1b(01), 2b(02), 3b(03), 4b(04)
1a1b(11)1a2b(12), 1a3b(13)
2a2b(22)

ボタン色(※): 赤(R)、フライト系赤(RH)

接点配置(BOTTOM VIEW)

モニタ接点
(1a接点)を含む




モニタ接点
(2a接点)を含む

メイン接点(b接点)
のみ

TOP



TOP

TOP



1b接点は上側端子
2b接点は左右端子

1b接点は右側端子
2b接点は左右端子
3b接点は上左右端子



				承認	照査	作成	図番
				技管 '16.9.27 高橋	技管 '16.9.27 岡村	技管 '16.9.27 松本	MA4-A03955C