

販売中止のご案内

SwitchNet HW シリーズ、SwitchNet L6 シリーズ

SwitchNet HW シリーズ、SwitchNet L6 シリーズの販売中止についてご案内いたします。

実施時期

販売中止日：2014年1月31日

対象機種

SwitchNet HW シリーズ

SwitchNet L6 シリーズ

押ボタンスイッチ・照光押ボタンスイッチ・表示灯・セレクトスイッチ・
照光セレクトスイッチ・鍵付スイッチ・レバースイッチ：全495機種、
(詳細形番につきましては、次ページ以降の形番リストをご参照願います。)



アクセサリ：2機種

LA9Z-SNADP(SwitchNet 用アドレス設定アダプタ)

LA9Z-SNTB(T 分岐コネクタ)



代替機種

以下の製品組み合わせをご検討ください。(詳細につきましては、別紙①～③をご参照下さい。)

φ22 HW シリーズ 銀接点タイプと通信ターミナルの組み合わせ


φ16 LB シリーズ 標準ベゼル・金接点タイプと通信ターミナルの組み合わせ

販売中止機種	代替機種 (組み合わせによる)
SwitchNet HWシリーズ	φ22 HWシリーズ 銀接点タイプ と 通信ターミナル
SwitchNet L6シリーズ	φ16 LBシリーズ 標準ベゼル・金接点タイプ と 通信ターミナル

<販売中止機種リスト>


●SwitchNet HW シリーズ

※は色指定記号、□には鍵抜け位置指定記号が入ります。


機種	形状	動作	動作 詳細	形番
押ボタンスイッチ 	丸平形	モメンタリ形		HW1B-M1A110S※
		オルタネイト形		HW1B-A1A110S※
	丸突形	モメンタリ形		HW1B-M2A110S※
		オルタネイト形		HW1B-A2A110S※
	中形 φ 29	モメンタリ形		HW1B-M3A110S※
		オルタネイト形		HW1B-A3A110S※
	大形 φ 40	モメンタリ形		HW1B-M4A110S※
		オルタネイト形		HW1B-A4A110S※
	角平形	モメンタリ形		HW2B-M1A110S※
		オルタネイト形		HW2B-A1A110S※
角突形	モメンタリ形		HW2B-M2A110S※	
	オルタネイト形		HW2B-A2A110S※	
表示灯	丸形			HW1P-1A101S4※ -T
	角平形			HW2P-1A101S4※ -T
照光押ボタンスイッチ 	丸平形	モメンタリ形		HW1L-M1A111S4※
		オルタネイト形		HW1L-A1A111S4※
	丸突形	モメンタリ形		HW1L-M2A111S4※
		オルタネイト形		HW1L-A2A111S4※
	丸突フルガード形	モメンタリ形		HW1L-MF2A111S4※
		オルタネイト形		HW1L-AF2A111S4※
	中形 φ 29	モメンタリ形		HW1L-M3A111S4※
		オルタネイト形		HW1L-A3A111S4※
	大形 φ 40	モメンタリ形		HW1L-M4A111S4※
		オルタネイト形		HW1L-A4A111S4※
角平形	モメンタリ形		HW2L-M1A111S4※	
	オルタネイト形		HW2L-A1A111S4※	
セレクタスイッチ 	丸形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	HW1S-2A110S
			右リターン(右→左、自動復帰)	HW1S-21A110S
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	HW1S-3A220XS
			右リターン(右→中、自動復帰)	HW1S-31A220XS
			左リターン(左→中、自動復帰)	HW1S-32A220XS
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	HW1S-33A220XS
鍵セレクタスイッチ 	丸形	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	HW1K-2□A110S
			右リターン(右→左、自動復帰)	HW1K-21□A110S
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	HW1K-3□A220XS
			右リターン(右→中、自動復帰)	HW1K-31□A220XS
			左リターン(左→中、自動復帰)	HW1K-32□A220XS
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	HW1K-33□A220XS
照光セレクタスイッチ 	丸形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	HW1F-2A111S4※
			右リターン(右→左、自動復帰)	HW1F-21A111S4※
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	HW1F-3A221XS4※
			右リターン(右→中、自動復帰)	HW1F-31A221XS4※
			左リターン(左→中、自動復帰)	HW1F-32A221XS4※
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	HW1F-33A221XS4※

●SwitchNet L6 シリーズ

※は色指定記号、□には鍵抜け位置指定記号が入ります。

機種	形状	動作	動作 詳細	形番
押ボタンスイッチ 	丸形	モメンタリ形		LA1B-M1A1S※
		オルタネイト形		LA1B-A1A1S※
	正角形	モメンタリ形		LA2B-M1A1S※
		オルタネイト形		LA2B-A1A1S※
	長角形	モメンタリ形		LA3B-M1A1S※
		オルタネイト形		LA3B-A1A1S※

機種	形状	動作	動作 詳細	形番
表示灯 	丸形			LA1P-1A04S※
	正角形			LA2P-1A04S※
	長角形			LA3P-1A04S※
照光押ボタンスイッチ 	丸形	モメンタリ形		LA1L-M1A14S※
		オルタネイト形		LA1L-A1A14S※
	正角形	モメンタリ形		LA2L-M1A14S※
		オルタネイト形		LA2L-A1A14S※
	長角形	モメンタリ形		LA3L-M1A14S※
		オルタネイト形		LA3L-A1A14S※
セレクトスイッチ 	丸形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA1S-2A1S
			右リターン(右→左、自動復帰)	LA1S-21A1S
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA1S-3A2S
			右リターン(右→中、自動復帰)	LA1S-31A2S
			左リターン(左→中、自動復帰)	LA1S-32A2S
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA1S-33A2S
	正角形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA2S-2A1S
			右リターン(右→左、自動復帰)	LA2S-21A1S
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA2S-3A2S
			右リターン(右→中、自動復帰)	LA2S-31A2S
			左リターン(左→中、自動復帰)	LA2S-32A2S
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA2S-33A2S
長角形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA3S-2A1S	
		右リターン(右→左、自動復帰)	LA3S-21A1S	
	45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA3S-3A2S	
		右リターン(右→中、自動復帰)	LA3S-31A2S	
		左リターン(左→中、自動復帰)	LA3S-32A2S	
		両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA3S-33A2S	
鍵セレクトスイッチ 	丸形	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA1K-2A1S□
			右リターン(右→左、自動復帰)	LA1K-21A1S□
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA1K-3A2S□
			右リターン(右→中、自動復帰)	LA1K-31A2S□
			左リターン(左→中、自動復帰)	LA1K-32A2S□
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA1K-33A2S□
	正角形	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA2K-2A1S□
			右リターン(右→左、自動復帰)	LA2K-21A1S□
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA2K-3A2S□
			右リターン(右→中、自動復帰)	LA2K-31A2S□
			左リターン(左→中、自動復帰)	LA2K-32A2S□
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA2K-33A2S□
長角形	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA3K-2A1S□	
		右リターン(右→左、自動復帰)	LA3K-21A1S□	
	45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA3K-3A2S□	
		右リターン(右→中、自動復帰)	LA3K-31A2S□	
		左リターン(左→中、自動復帰)	LA3K-32A2S□	
		両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA3K-33A2S□	
照光セレクトスイッチ 	丸形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA1F-2A14S※
			右リターン(右→左、自動復帰)	LA1F-21A14S※
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA1F-3A24S※
			右リターン(右→中、自動復帰)	LA1F-31A24S※
			左リターン(左→中、自動復帰)	LA1F-32A24S※
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA1F-33A24S※
	正角形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA2F-2A14S※
			右リターン(右→左、自動復帰)	LA2F-21A14S※
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA2F-3A24S※
			右リターン(右→中、自動復帰)	LA2F-31A24S※
			左リターン(左→中、自動復帰)	LA2F-32A24S※
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA2F-33A24S※
	長角形 矢形ハンドル	90° -2ノッチ	各位置停止(手動)	LA3F-2A14S※
			右リターン(右→左、自動復帰)	LA3F-21A14S※
		45° -3ノッチ	各位置停止(手動)	LA3F-3A24S※
			右リターン(右→中、自動復帰)	LA3F-31A24S※
			左リターン(左→中、自動復帰)	LA3F-32A24S※
			両リターン(左・右→中、自動復帰)	LA3F-33A24S※

機種	形状	動作	動作 詳細	形番
レバースイッチ 	丸形	2ノッチ	各位置停止(手動)	LA1T-2A1S
			上スプリングリターン	LA1T-21A1S
			下スプリングリターン	LA1T-22A1S
		3ノッチ	各位置停止(手動)	LA1T-3A2S
			上スプリングリターン	LA1T-31A2S
			下スプリングリターン	LA1T-32A2S
			両スプリングリターン	LA1T-33A2S