

消毒液によるプログラマブル表示器ユニットの拭き取りについて

弊社プログラマブル表示器の操作面の消毒方法についてご案内いたします。

なお、推奨する消毒液及び拭き取り方法は、2020年7月現在の厚生労働省及び経済産業省からの案内に基づいております。

1. 推奨する消毒液

- 1) 市販の消毒用エタノール(濃度70%)
 - 2) 次亜塩素酸ナトリウム水(濃度0.05%)
- ※原液での直接塗布は行わないでください。

2. 拭き取り方法

- 1) 柔らかい布に消毒液を染み込ませて、汚れやウイルスを広げないように一方向にしっかり拭き取る。
- 2) 5分程度経ったら、柔らかい布で水拭きして消毒液を拭き取る。
- 3) 最後に、乾拭きする。

※スプレーボトルでの直噴霧は行わないでください。

※強く擦るような拭き取りを行うと、プログラマブル表示器ユニット表面に擦り傷が付く場合がありますのでご注意ください。

※本拭き取り方法は、ウイルス等を完全除去できることを保証するものではありません。

3. 消毒液による影響の確認結果

機種ごとの詳細については本紙をご参照ください。

消毒液による確認結果

プログラマブル表示器 HGシリーズ			フロントケース	TPシート	エタノール	次亜塩素酸 ナトリウム水
HG1G形	HG1G-4VT22TF-B	本体色 ブラック	PC/ABS	PET	○	○
	HG1G-4VT22TF-S	本体色 シルバー(TPシート)	PC/ABS	PET	○	○
HG2G-5T形 (ベーシックタイプ)	HG2G-5TT22TF-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○
	HG2G-5TT22TF-B	本体色 ダークグレー	PC/ABS	PET	○	○
	HG2G-5TN22TF-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○
	HG2G-5TN22TF-B	本体色 ダークグレー	PC/ABS	PET	○	○
HG2G-V形 (ハイパフォーマンスタイプ)	HG2G-V5FT22TF-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○
	HG2G-V5FT22TF-B	本体色 ブラック	PC/ABS	PET	○	○
HG3G-V形	HG3G-VAXT22MF-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○
	HG3G-VAXT22MF-B	本体色 ブラック	PC/ABS	PET	○	○
	HG3G-V8XT22MF-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○
	HG3G-V8XT22MF-B	本体色 ブラック	PC/ABS	PET	○	○
HG4G-V形	HG4G-VCXT22MF-B	本体色 ブラック	PC/ABS	PET	○	○
HG5G-V形	HG5G-VFXT22MF-B	本体色 ブラック	PC/ABS	PET	○	○
プログラマブルコントローラー						
FT1A-Touch	FT1A- * 12RA-B	本体色 ダークグレー	PC/ABS	PET	○	○
	FT1A- * 12RA-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○
	FT1A- * 14KA-B	本体色 ダークグレー	PC/ABS	PET	○	○
	FT1A- * 14KA-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○
	FT1A- * 14SA-B	本体色 ダークグレー	PC/ABS	PET	○	○
	FT1A- * 14SA-W	本体色 ライトグレー	PC/ABS	PET	○	○

FT1A- * (LCD) : M(STNモノクロ)、C(TFTカラー)