




# IDEC HR1S-AK SAFETY RELAY MODULE OPERATING INSTRUCTIONS

非常停止回路モニタ用安全リレーモジュール  
(EN/IEC 60204-1 / EN ISO/ISO 13849-1 / EN ISO/ISO 13850 適合)


## 外形寸法




HR1S-AK....




HR1S-AK...P






HR1S-AK...P




HR1S-AK...P



## 端子配列



HR1S-AK....



HR1S-AK....P

## 正面図

A1/A2 – Fuse	LED 緑
Input A – S22	LED 緑
Input B – S32	LED 緑
Output – K1/K2	LED 緑

## 危険

### 危険電圧に関する遵守事項

本モジュールの取り付け、起動、構成の変更、部品の追加は、必ず訓練を受けた専門の電気技術者が行ってください。

作業を開始する前に、モジュールやシステムの電源をすべて切断してください。取り付けたモジュールまたはシステムでエラーが発生した場合は、DC アイソレーションが行われずに、モジュールの制御回路に線間電圧がかかっている可能性があります。

関係する専門機関や事業者団体が公布する電気関連のすべての安全規制を遵守してください。本来の用途以外でモジュールを使用された場合、安全機能が失われる可能性があります。

筐体を開いたり、その他の不正な操作を行った場合、保証は無効になります。上記の指示を厳守できない場合、死亡事故や重傷を伴う事故につながる恐れがあります。

## 注意

### 用途外使用

モジュールが不適切または誤って使用されている場合は、使用を中止してください。この場合、保証は無効となります。

落下や規格外の電圧、電流、温度、湿度など、強い機械的ストレスを与えた状態で使用しないでください。

初回起動時は、規定に従って事前に機械や設備の安全機能をすべて確認し、安全装置についても、規定の周期に沿ってテストを行ってください。

上記の指示を厳守できない場合、怪我を伴う事故やモジュールの損傷につながる恐れがあります。

## 注意

### 取り付け時のリスク

取り付け、組み立て、分解時は、事前に以下の予防措置を行ってください。

1. 作業を開始する前に、モジュールやシステムの電源電圧を遮断する。
2. モジュールやシステムのロックアウトやタグ付けを行って、不慮の起動を防止する。
3. 電圧が印加されていないことを確認する。
4. 配線図に記載の N (-) を接地する。
5. 保護装置や防壁を使用して近接した動作中の部品から保護する。
6. モジュールは、保護構造が IP54 以上のエンクロージャ内に設置する。

上記の指示を厳守できない場合、怪我を伴う事故やモジュールの損傷につながる恐れがあります。

## 注意

### 接点保護の制限

・保護構造は EN/IEC 60529 に従ってください。

・筐体 / 端子部 : IP 40 / IP 20

・フィンガープロテクションは EN 50274 に従ってください。

上記の指示を厳守できない場合、怪我を伴う事故やモジュールの損傷につながる恐れがあります。

## 非常停止回路モニタ用安全リレーモジュール

- ・EN/IEC 60204-1 · EN ISO/ISO 13849-1 · EN ISO/ISO 13850 適合の非常停止モニタ用安全リレーモジュール
- ・EN ISO/ISO 13849-1 PL e / カテゴリ 4 準拠  
(旧 EN 954-1 カテゴリ 4)  
・MTTFd = 154.5 年
- ・DC 99% 以上

# IDEC HR1S-AK SAFETY RELAY MODULE OPERATING INSTRUCTIONS

- PFHd =  $7.39 \times 10^{-9}$
- EN 62061 の SIL CL 3 準拠
- 停止カテゴリ 0 (EN/IEC 60204-1)
- 手動起動または自動起動
- 3 個の安全出力、1 個の補助出力
- フィードバックループで外部コンタクタをモニタリング

## 用途

安全システムは多数の部品から成り立つものであり、一種類の安全部品のみでシステムの安全性を保証するものではありません。最初に、どのような安全システムを構築するのかを考え、安全システムを構成する部品の取扱、配線時は適用安全規格に従うことが必要です。

- HR1S-AK モジュールは、単独または複数の回路を遮断することができ、以下の用途を想定して設計されています。
  - 非常停止回路のモニタリング
  - 安全ガードのリミットスイッチのモニタリング
  - 安全フットマットや安全レールのモニタリング（カテゴリ 3）
  - EN/IEC 61496-1 に準拠する半導体出力付き TYPE4 セーフティライトカーテンの OSSD のモニタリング
- 停止カテゴリ 0 (EN ISO/ISO 13850・EN/IEC 60204-1) の安全出力 3 回路
- NC 接点の補助出力 1 回路とトランジスタ出力 4 回路（安全出力として使用不可）
- 入力を 2 チャンネルで使用すると、入力回路のモニタや配線ミスを含む初期故障等を検出することが可能。
- HR1S-AK には内部に電子ヒューズが組込まれており、外部短絡（入力回路のプラス側とマイナス側間の短絡等）による破損から機器を保護します。なお、故障原因が取り除かれると、2 ~ 3 秒で再び操作可能になります。

外部接続するヒューズは次頁の HR1S-AK 安全リレーモジュール配線図に従って接続して下さい。また、ヒューズは巻末の仕様を参照して選定下さい。

## △ 適切な使用



本モジュールは、各機械の安全装置で使用される非常停止スイッチやポジションスイッチ、セーフティライトカーテンなどの安全機器をモニタリングし、作業者や構成部品、機械類を保護します。

## △ 注記

- EN ISO/ISO 13849-1 適合のパフォーマンスレベルや安全カテゴリは、外部配線、用途、使用する制御機器とその機械上での物理的な配置により変化します。
- EN ISO/ISO 14121-1 に従ってリスクアセスメントを行ってください。
- 本書に基づき、適合規格に従ってシステムと機械を総検証してください。
- モジュールには電気機械リレーが内蔵されています。このため、表示されるパフォーマンスレベル (PL) 値や MTTFd 値は、使用時の負荷や動作回数に応じて変化します。上述の PL 値および MTTFd 値は、定格負荷で年あたりの開閉回数が最大 6,336 回、または低負荷で開閉回数が最大 316,800 回に相応します。
- 電流負荷がわかっている場合は、電気的寿命のグラフ (6/20 ページを参照) を使用して最大開閉回数を算出して下さい。この方法で算出した開閉回数でのみ、指定したパフォーマンスレベルを確保することができます。モジュールは、寿命を超えて使用されることのないよう、算出した最大値に到達したら交換してください。
- 仕様に記載のないモジュール操作を行った場合、誤動作やモジュールの破損が生じる可能性があります。

## HR1S-AK 安全リレーモジュール配線図

(非常停止スイッチを使用する場合)



(1) = ヒューズについては、巻末の仕様を参照ください。

- 入力 A1 は制御入力として機能します。これにより、短絡を遮断したり、動作電圧 U\_B より低くして放出経路に切り替えることができます。
- ポジティブな機械的作用を持つ拡張機器または外部コンタクタを使用して、安全出力を 2 重化できます。
- 起動スイッチを使用する時は、非常停止回路は閉じている必要があります。
- リード接点付磁気スイッチまたは半導体出力付センサを使用している場合は、スイッチがオンのときの最大電流に注意が必要です（「仕様」を参照）。
- 取り付けに関する注記をご覧ください。

## △ 注意

安全関連機関の指示を遵守してください。

## △ 注意

- 絶対に分解しないで下さい（封印シールを破損しないようご注意下さい）。
- EN ISO/ISO 13850・EN/IEC 60204-1 準拠の安全回路を構成する安全機器には、13-14 間、23-24 間、33-34 間の出力を使用して下さい。

## △ 注意

### 残留リスク (EN ISO/ISO 12100-1)

以下の配線図は、実際の使用条件下で慎重にテストしたものであります。適用規格に準拠した安全装置と接続することにより、モジュールは安全機能を発揮できます。しかし、次のような場合には、残留リスクを考慮してください。

- 推薦された回路構成を変更する必要があり、追加・変更された部品が制御回路に正しく組み込まれていない場合。
- 機械操作の適用規格に従わなかった場合。または、機械の調整・保守が適切でない場合。規定された機械保守スケジュールを厳守してください。
- 安全出力に接続するリレーやコンタクタの接点が強制ガイド式 (EN50205 適合) でない場合。

上記の指示を厳守できない場合、怪我を伴う事故やモジュールの損傷につながる恐れがあります。

## △ 警告

### 回路構成と保守に関する遵守事項

- 配線例に従い安全リレーモジュールを配線すること。
  - 適合規格に従い配線すること。
  - 安全出力に接続するリレーやコンタクタの接点が強制ガイド式 (EN50205 適合) であること。
  - 機械を保守・調整するときは規定された保守スケジュールを厳守すること。
- 上記の指示を厳守できない場合、死亡事故や重症を伴う事故、またはモジュールの損傷につながる恐れがあります。

## △ 危険

取付／取り外し、配線作業及び保守／点検は、必ず電源を切って行って下さい。感電により、死亡事故や重傷を伴う事故につながる恐れがあります。


## △ 注意

電源の種類によって接続する端子が違いますのでご注意ください。

- AC 電源の場合は、A1/A2 端子へ接続してください。
- DC 電源の場合は、B1/B2 端子へ接続してください。

# IDEC HR1S-AK SAFETY RELAY MODULE OPERATING INSTRUCTIONS


入力 1 チャンネルを使用する場合



入力 2 チャンネルを使用する場合  
(非常停止スイッチ配線間の短絡検出はできません)




入力 2 チャンネル／  
短絡検出を行う場合



(起動モードの設定)


起動スイッチを使用しない場合（自動スタート）



起動スイッチのモニタを行なう場合  
(起動スイッチのオフチェック)




多数の非常停止スイッチ使用の場合




(安全レール、安全マットを使用する場合)

感圧マットまたはレールを使用する場合



(リミットスイッチを使用する場合)

リミットスイッチ 2 個／同期モニタ無し




自動スタート



---- 安全ガード開



起動スイッチ使用




リミットスイッチ 2 個／同期モニタ有り  
(同期モニタは、自動スタートの場合のみ有効)



# IDEC HR1S-AK SAFETY RELAY MODULE OPERATING INSTRUCTIONS


(電子センサのモニタリング)

PNP出力を持つセンサ／  
交差短絡検出を行わない場合 (カテゴリ3)





B2がB1より先に切り替わる場合には、最大1秒の同期時間を確保する必要があります (自動スタートの場合)。

NPN出力を持つセンサ、PNP出力を持つセンサを組み合わせて使用する場合／  
交差短絡検出を行う場合 (カテゴリ4)




(セーフティライトカーテンを使用する場合)




## HR1S-AK 安全リレーモジュール動作チャート図

リミットスイッチ2個を使用した安全ガードのアプリケーション (自動スタートモード)




# IDEC HR1S-AK SAFETY RELAY MODULE OPERATING INSTRUCTIONS


リミットスイッチ 2 個を使用した安全ガードのアプリケーション（自動スタートモード、同期モニタモード）




非常停止スイッチを使用したアプリケーション  
(起動スイッチモニタモード)



セーフティライトカーテン(ESPE)のOSSD出力を使用したアプリケーション



安全マットまたは感圧安全レールを使用したアプリケーション  
(モニタスタートモード)




動作表示 閉 開

## LED 表示

- ① A1/A2 - Fuse : 電源回路が正常な時に点灯  
電源が遮断されたり、電子ヒューズが機能した時に消灯
- ② Input A - S22 : S21-S22 間が閉の時に点灯
- ③ Input B - S32 : S31-S32 間が閉の時に点灯
- ④ Output - K1/K2 : K1/K2 リレー動作時に点灯

出力接点の電気的寿命 (EN/IEC 60947-5-1 / 付録 C.3)



仕様

- 製造年 2010 年
- 端子と接続 **HR1S-AK....**
- 単線接続**
  - ケーブル終端なし
  - 単線 : 0.14 ~ 2.5 mm<sup>2</sup> (26 ~ 14 AWG)
  - より線 : 0.14 ~ 2.5 mm<sup>2</sup> (26 ~ 14 AWG)
  - ストリップ長さ : 7 mm (0.28 in.)
- ケーブル終端つきフレキシブル**
  - (ビニール被覆なし) : 0.25 ~ 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ~ 14 AWG<sup>1)</sup>
  - (ビニール被覆あり) : 0.25 ~ 1.5 mm<sup>2</sup> (24 ~ 16 AWG<sup>1)</sup>
  - 最小締付けトルク : 0.5 Nm (4.4 lb-in)
- 複線接続 (最大2本)**
  - ケーブル終端なし
  - 単線 : 0.14 ~ 0.75 mm<sup>2</sup> (26 ~ 20 AWG<sup>1)</sup>
  - より線 : 0.14 ~ 0.75 mm<sup>2</sup> (26 ~ 20 AWG<sup>1)</sup>
  - ストリップ長さ : 7 mm (0.28 in.)
- ケーブル終端つきフレキシブル**
  - (ビニール被覆なし) : 0.25 ~ 1 mm<sup>2</sup> (24 ~ 18 AWG<sup>1)</sup>
  - (ビニール被覆あり) : 0.5 ~ 1.5 mm<sup>2</sup> (22 ~ 14 AWG<sup>1)</sup>
  - 最小締付けトルク : 0.5 Nm (4.4 lb-in)
- **HR1S-AK....P**
- 単線接続**
  - ケーブル終端なし
  - 単線 : 0.2 ~ 2.5 mm<sup>2</sup>
  - より線 : 0.2 ~ 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ~ 12 AWG)
  - ストリップ長さ : 7 mm (0.28 in.)
- ケーブル終端つきフレキシブル**
  - (ビニール被覆なし) : 0.25 ~ 2.5 mm<sup>2</sup> (22 ~ 14 AWG<sup>1)</sup>
  - (ビニール被覆あり) : 0.25 ~ 1.5 mm<sup>2</sup> (22 ~ 16 AWG<sup>1)</sup>
  - 最小締付けトルク : 0.5 Nm (4.4 lb-in)
- 複線接続 (最大2本)**
  - ケーブル終端なし
  - 単線 : 0.2 ~ 1 mm<sup>2</sup> (24 ~ 18 AWG<sup>1)</sup>
  - より線 : 0.2 ~ 1.5 mm<sup>2</sup> (24 ~ 16 AWG<sup>1)</sup>
  - ストリップ長さ : 7 mm (0.28 in.)
- ケーブル終端つきフレキシブル**
  - (ビニール被覆なし) : 0.25 ~ 1 mm<sup>2</sup> (22 ~ 18 AWG<sup>1)</sup>
  - (ビニール被覆あり) : 0.5 ~ 1.5 mm<sup>2</sup> (20 ~ 16 AWG<sup>1)</sup>
  - 最小締付けトルク : 0.5 Nm (4.4 lb-in)
- 取り付け : 35 mm DIN レール (EN/IEC 60715)
- 保護構造 (EN/IEC 60529)
  - 端子部 : IP20
  - 筐体 : IP40
- 重量
  - AC 120 V モデル : 0.4 kg
  - AC/DC 24 V モデル : 0.3 kg
- 取り付け方向 : 全方向
- 使用周囲温度 : -10 °C ~ +55 °C
- 過電圧カテゴリ III (4 kV)
- 汚染度 2
- 定格絶縁電圧 : AC 300 V
- 電源電圧 UE (IEC 60038)
  - AC 120 V 50/60 Hz : (+10%/-15%)
  - AC 24 V 50/60 Hz : (+10%/-15%)
  - DC 24 V : (+10%/-15%)

(電源電圧については銘板参照)

最大保護 : 4A ヒューズ (タイプ gL) または即断形 6A ヒューズ

- 消費電力
    - AC 120 V : ≤ 6 VA
    - AC 24 V : ≤ 5 VA
    - DC 24 V : ≤ 3 W
  - 安全リレー出力 : 13-14 間、23-24 間、33-34 間
  - 補助出力 (NC) : 41-42 間
  - トランジスタ出力 (NO) : Y31-32 間、Y31-Y54 間、Y31-Y64 間、Y31-Y74 間
  - 定格 : DC 24 V/20 mA
  - 出力接点定格 :
    - AC 15 - C300 Ue=AC 230 V / le=0.75 A
    - DC 13 - Ue = DC 24 V / le = 1.5 A
    - 10 × 10<sup>6</sup> 回
  - 機械的寿命 (開閉操作) : 10 × 10<sup>6</sup> 回
  - 全出力の通電電流合計 : Σ Ith ≤ 18 A
- |     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 6 A | 6 A | 6 A |
|-----|-----|-----|
- 出力用保護ヒューズ :
    - 4A ヒューズ (タイプ gL) または即断形 6A ヒューズ
  - 操作頻度 : 1200 回 / 時
  - 応答速度 : 40 ms 以下
  - 入力 A と入力 B が同期しなければならない時間
    - 起動スイッチを使用せず、自動スタートさせる場合 : t = ∞
    - 2 つのリミットスイッチの同期をモニタする場合 :
      - t = 2s (S1 → S2 の順番で動作する場合)
      - t = 4s (S2 → S1 の順番で動作する場合)
  - EN ISO / ISO 13849-1 PL e / カテゴリ 4 準拠
  - 出力の適用最小負荷 :
    - モジュールは低電圧負荷 (最小 DC 17 V/10 mA) を開閉可能。
    - ただし、接点を過大な負荷で使用した場合は不可。
  - S11-S12 間及び S21-S22 間の電線の最大抵抗 R<sub>L</sub> は、内部の電源電圧 U<sub>S11/S21</sub> (S11/S21 端子) によって決まります。
  - センサに電源供給する場合の最大入力抵抗 : 28 Ω

形式

形式	定格電源電圧	
HR1S-AK311144	24V AC/DC	端子一体型
HR1S-AK351144	120V AC/24V DC	端子一体型
HR1S-AK311144P	24V AC/DC	端子分離型
HR1S-AK351144P	120V AC/24V DC	端子分離型

**IDEC 株式会社**

<http://www.idec.com>

本 社 〒532-8550 大阪市淀川区西宮原1-7-31 TEL: 06-6398-2500

取扱説明書でご不明な点が御座いましたら、下記の技術問い合わせ窓口へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ時間:

9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土・日曜日、祝日および弊社休日を除く)

【技術問い合わせ窓口】

東 京:03-5782-7692 名古屋:052-732-2712 大 阪:06-6398-3070

広 島:082-242-7110 福 岡:092-474-6331

2010.5


**FR**    **EN**    **DE**

**Module de surveillance pour circuits d'ARRET D'URGENCE et de sécurité selon EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1, EN ISO / ISO 13850**  
 (Traduction de l'instruction de service originale)



**Safety relay for monitoring EMERGENCY STOP and safety circuits according to EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1, EN ISO / ISO 13850**  
 (Original instruction sheet)

**Überwachungsbaustein für Not-Halt und Sicherheitskreise gemäß EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1, EN ISO / ISO 13850**  
 (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)




**Encombrements / Dimensions / Maße**



**HR1S-AK....**




**HR1S-AK....P**






**Repérage des bornes / Terminal marking / Klemmenanzeiger**

**HR1S-AK....**



**HR1S-AK....P**



**Vue de face / Front View / Frontansicht**

A1/A2 - Fuse	LED verte / green / grün
Input A - S22	LED verte / green / grün
Input B - S32	LED verte / green / grün
Output - K1/K2	LED verte / green / grün

## FRANÇAIS

**DANGER****TENSION DANGEREUSE**

Le montage, la mise en service, les modifications et le rééquipement ne doivent être effectués que par un électrotechnicien ! Débranchez l'appareil / le système avant de commencer les travaux !

Dans le cas d'une défaillance de l'installation ou du système, les appareils du circuit de commande sans isolation électrique peuvent être sous tension réseau !

Lors de l'installation des appareils, respectez les réglementations de sécurité pour usage électrique et de la caisse de prévoyance contre les accidents.

L'ouverture du boîtier ou toute autre manipulation entraîne l'expiration de la garantie.

**Le non-respect de cette directive entraînera la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

**ATTENTION****UTILISATION INAPPROPRIÉE**

En cas d'usage non approprié ou d'utilisation non conforme, l'appareil ne peut plus être utilisé et nous refusons tout recours à la garantie.

Des actions non autorisées peuvent être :

forte charge mécanique de l'appareil, qui survient par ex. lorsqu'il tombe, ainsi que tensions, courants, températures et humidité en dehors des limites définies dans les spécifications.

Lors de la première mise en service de la machine/de l'installation, veuillez contrôler toujours toutes les fonctions de sécurité conformément aux prescriptions en vigueur et respecter les cycles de contrôle prescrits pour les dispositifs de sécurité.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

**ATTENTION****DANGER À L'INSTALLATION**

Respectez les mesures de sécurité suivantes avant l'installation / le montage ou le démontage :

1. Débranchez l'appareil / le système avant de commencer les travaux !
2. Protégez la machine / le système contre les redémarrages intempestifs !
3. Assurez-vous que la machine est hors tension !
4. Reliez les phases à la terre et court-circuitez les !
5. Couvrez et isolez les pièces voisines sous tension !
6. Le montage des appareils doit être effectué dans une armoire électrique avec une classe de protection min. IP 54.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

**ATTENTION****PROTECTION PARTIELLE CONTRE LES CONTACTS ACCIDENTELS**

- Classe de protection selon EN / IEC 60529.
- Boîtier / bornes : IP 40 / IP 20.
- Protection des doigts selon EN 50274.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

**Module de surveillance pour circuits d'ARRÊT D'URGENCE et de sécurité**

- Module de surveillance pour circuits d'ARRÊT D'URGENCE et de sécurité selon EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1 et EN ISO / ISO 13850.
- PL e / catégorie 4 selon la norme EN / ISO 13849-1 (remplace la norme EN 954-1 catégorie 4)
- MTTF<sub>d</sub> = 154,5 Années
- DC = 99%
- PFH<sub>d</sub> =  $7,39 \times 10^{-9}$  1/h

- SILCL 3 selon la norme EN 62061
- Catégorie d'arrêt 0 selon EN / IEC 60204-1
- Démarrage manuel ou automatique
- 3 contacts de sortie, 1 contact de signalisation
- Boucle de rétroaction pour le contrôle de contacteurs-disjoncteurs externes

**Application**

Le module HR1S-AK sert à interrompre en toute sécurité un ou plusieurs circuits, et est conçu pour les applications suivantes:

- Surveillance de circuit d'arrêt d'urgence.
- Surveillance des interrupteurs de position actionnés par des dispositifs de protection.
- Surveillance des tapis et bords sensibles (dans la catégorie 3).
- En tant qu'appareil auxiliaire des OSSD d'un équipement de protection électro-sensibles de type 4 selon EN / IEC 61496-1 avec des sorties de sécurité électroniques.

Le module est équipé de trois sorties de sécurité, libres de potentiel, de catégorie d'arrêt 0 (EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1).

Le module est conçu pour l'utilisation d'entrée à une ou deux voies. Nous préconisons l'utilisation de deux voies d'entrée qui augmente ainsi le niveau de sécurité. Ce mode opératoire permet d'intégrer toute la connectique dans la surveillance. Tous les premiers défauts sont ainsi détectés.

Les schémas de raccordement et les diagrammes fonctionnels des différentes fonctions de surveillance se trouvent entre les pages 12/20 et 17/20.

Un fusible électronique intégré protège le module contre la destruction par courts-circuits externes (par exemple court-circuit entre le + et le - des circuits d'entrée). Après élimination du défaut, le module est prêt à être remis en service après quelques secondes.

**Usage conforme**

L'appareil est destiné au contrôle de postes transmetteurs de signaux, par ex. les pousoirs Arrêt d'urgence, interrupteurs de position, équipements de protection électro-sensibles EPES, qui sont utilisés comme composants de dispositifs de protection sur les machines dans le but de protéger l'homme, le matériel et la machine.

**Note**

- Le niveau de performance et la catégorie de sécurité selon la norme EN ISO / ISO 13849-1 dépendent du câblage extérieur, du cas d'application, du choix de l'émetteur d'ordres et de l'agencement sur la machine sur place.
- L'utilisateur doit effectuer une évaluation du risque conformément à la norme EN ISO / ISO 14121-1.
- Il convient de réaliser sur cette base une validation de l'ensemble de l'installation / de la machine selon les normes applicables.
- Le module contient des relais électromécaniques. Par conséquent le niveau de performance déclaré et sa valeur MTTF<sub>d</sub> dépendent de la charge et de la fréquence de manœuvre dans le cas d'utilisation. Les valeurs niveau de performance et MTTF<sub>d</sub> mentionnées ci-dessus sont valables pour charge nominale et maximum 6 336 manœuvres par an ou pour charge faible et maximum 316 800 manœuvres / an.
- Lorsque la charge électrique est connue, le diagramme de durée de vie électrique (voir pages 18/20) doit être utilisé pour calculer le nombre de manœuvres maximum. **Le niveau de performance indiqué est uniquement garanti pour le nombre de manœuvres à déterminer. Après atteinte de ce nombre de manœuvres, l'appareil doit être remplacé. La durée de vie de l'appareil ne doit cependant pas être dépassée.**
- L'utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications peut provoquer des dysfonctionnements ou la destruction de l'appareil.
- L'entrée d'alimentation A1 constitue l'entrée de commande. Ainsi, de brèves interruptions ou une baisse de la plage de tension de service U<sub>B</sub> peut entraîner la commutation des contacts de sortie.
- Pour la duplication des contacts de sortie, il est possible d'utiliser des blocs d'extension ou des contacteurs-disjoncteurs externes avec des contacts à guidage forcé.
- Avant d'activer le poussoir de reset, la chaîne de l'arrêt d'urgence doit être fermée.

**⚠ Continuation de la Note**

- Lors de la connexion de commutateurs magnétiques avec les contacts reed ou de détecteurs avec les sorties de semiconducteurs, faire attention au courant de pointe à l'entrée (voir Caractéristiques techniques).
- Respecter le schéma des installation notes.

**⚠ Note**

Observez également les informations de votre caisse de prévoyance contre les accidents !

**⚠ Note**

Le module ne contient pas de composants soumis à maintenance par l'utilisateur. Pour l'autorisation d'un circuit de sécurité selon EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13850 il est impératif d'utiliser seulement les circuits de sortie libres de potentiel entre les bornes 13-14, 23-24 et 33-34.

**⚠ ATTENTION**

**RISQUES RÉSIDUELS (EN ISO / ISO 12100-1)**

Le schéma de raccordement proposé ci-dessous a été vérifié et testé avec le plus grand soin dans des conditions de mise en service. Des risques subsistent si :

- a) le schéma de câblage ci-dessous est modifié par changement des connexions ou l'adjonction de composants lorsque ceux-ci ne sont pas ou insuffisamment intégrés dans le circuit de sécurité.
- b) l'utilisateur ne respecte pas les exigences des normes de sécurité pour le service, le réglage et la maintenance de la machine. Il est important de respecter strictement les échéances de contrôle et de maintenance.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

**ENGLISH**

**⚠ DANGER**

**HAZARDOUS VOLTAGE**

Only trained professional electricians may install, startup, modify, and retrofit this equipment!

Disconnect the device / system from all power sources prior to starting any work!

If installation or system errors occur, line voltage may be present at the control circuit in devices without DC isolation!

Observe all electrical safety regulations issued by the appropriate technical authorities or the trade association. The safety function can be lost if the device is not used for the intended purpose.

Opening the housing or any other manipulation will void the warranty.

**Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.**

**⚠ CAUTION**

**UNINTENDED USE**

If the device has been subjected to improper or incorrect use it must no longer be used, and the guarantee loses its validity.

Impermissible conditions include:

strong mechanical stress, for example through a fall, or voltages, currents, temperatures or humidity outside of the specifications.

Before starting up your machine/plant for the first time, please be sure to check all the safety functions according to valid regulations, and observe the specified test cycles for safety equipment.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

**⚠ CAUTION**

**RISKS ON INSTALLATION**

Perform the following precautionary steps prior to installation, assembly, or disassembly:

1. Disconnect supply voltage to the equipment / system prior to starting any work!
2. Lockout/tag the equipment / system to prevent accidental activation!
3. Confirm that no voltage is present!
4. Ground the phases and short to ground!
5. Protect against adjacent live components using guards and barriers!
6. The devices must be installed in a cabinet with a protection class of at least IP 54.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

**⚠ CAUTION**

**LIMITED CONTACT PROTECTION**

- Protection type according to EN / IEC 60529.
- Housing/terminals: IP 40 / IP 20.
- Finger-proof acc. to EN 50274.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

**Safety relay for monitoring EMERGENCY STOP and safety circuits**

- Safety relay for monitoring EMERGENCY STOP and safety circuits according to EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1 and EN ISO / ISO 13850
- PL e / category 4 in accordance with EN ISO / ISO 13849-1 (previously EN 954-1 category 4)
- MTTF<sub>d</sub> = 154.5 Years
- DC = 99%
- PFH<sub>d</sub> =  $7.39 \times 10^{-9}$  1/h
- SILCL 3 in accordance with EN 62061
- Stop category 0 acc. EN / IEC 60204-1
- Manual or automatic start
- 3 Enabling paths, 1 signalling path
- Feedback loop to monitor external contactors

**Application**

Safety systems are comprised of many components. No one safety component will insure the safety of the system. The design of the complete safety system should be considered before you begin. It is very important to follow applicable safety standards when installing and wiring these components.

The module HR1S-AK provides interruption of one or several circuits and is designed to be integrated into the following applications:

- Monitoring of emergency stop circuits.
- Monitoring of limit switches on protective guards.
- Monitoring of short-circuit generating footmats or pressure sensitive rails (in category 3).
- Monitoring the OSSD of type 4 safety lightcurtains with semiconductor outputs according to EN / IEC 61496-1.

The module provides three safety outputs of stop category 0 (EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1) as well as one NC contact and four semiconductor outputs for signalling purposes.

The module is designed for use with one or two input channels. Due to the extended possibilities of fault detection and resulting increased safety level we recommend the use of two input channels. In this operation mode the connection cables are included in the monitoring and all initial faults will be detected.

For information about wiring diagrams as well as the functional diagrams for each individual safety function please refer to page 12/20 - 17/20.

An internal electronic fuse protects the module against destruction by external short circuits (e. g., short circuits between the + and the - of the input circuits). After elimination of the fault, the module is again operative after a few seconds.

**It is imperative that an external fuse be connected as shown on the "WIRING DIAGRAM FOR MODULE HR1S-AK SAFETY RELAY".**

For maximum protection of the outputs, please refer to "TECHNICAL DATA".

#### ⚠ Proper Use

The module is for monitoring signal transmitters (e.g. emergency stop buttons, position switches, electro sensitive protective equipments ESPE), that are used as part of the safety equipment of machines for the purpose of protecting people, material and machinery.

#### ⚠ Note

- The performance level and safety category in accordance with EN ISO / ISO 13849-1 depends on the external wiring, the application case, the choice of control station and how this is physically arranged on the machine.
- The user must carry out a risk assessment in accordance with EN ISO / ISO 14121-1.
- The entire system/machine must undergo validation in accordance with the applicable standards on the basis of this.
- The module contains electro-mechanical relays. Therefore his indicated performance level and his MTTF<sub>d</sub> value depend on the load and on the operating cycles in the application. The above mentioned performance level and MTTF<sub>d</sub> values are suitable for nominal load and maximum 6,336 switching cycles per year or for low load and maximum 316,800 switching cycles per year.
- If the current load is known, use the diagram for the electrical service life (see page 18/20) to calculate the maximum number of switching cycles. **The specified performance level can only be assured for the number of switching cycles calculated using this method. The device must be replaced on reaching this maximum figure. Thereby the lifetime of the device must not be exceeded.**
- Operating the device not within the specifications may lead to malfunctions or the destruction of the device.
- The supply input A1 serves as a control input. This may lead to short disruptions or a lowering below the operating voltage U<sub>B</sub> in order to switch to the release path.
- Expansion devices or external contactors with positively driven contacts can be used to duplicate the enabling current paths.
- The emergency stop chain must be closed before the reset button is activated.
- If magnetic switches with reed contacts or sensors with semiconductor outputs are connected the switch ON peak current must be noticed (see Technical Data).
- Please consult the installation notes.

#### ⚠ Note

Please observe instructions from safety authorities.

#### ⚠ Note

There are no user serviceable components in the module. For safety circuits according to EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13850 safety devices must use only the hard contact outputs between terminals 13-14, 23-24 and 33-34.

## ⚠ CAUTION

#### RESIDUAL RISK (EN ISO / ISO 12100-1)

The following wiring diagram has been tested and tried carefully under actual service conditions. This module must be used for safety-related functions in conjunction with the connected safety equipment and devices that meet applicable standard requirements. A residual risk will remain if:

- a) it is necessary to modify this recommended circuit and if the added/ modified components are not properly integrated in the control circuit.
- b) the user does not follow the required standards applicable to the operation of the machine, or if the adjustments to and maintenance of the machine are not properly made. It is strictly necessary to follow the prescribed machine maintenance schedule.
- c) the user does not select relays K3 and K4 with mechanically-linked contacts.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

## ⚠ WARNING

#### IMPROPER CIRCUIT AND MAINTENANCE HAZARD

- Wire safety relay using wiring diagram shown in following wiring diagram.
- Wire to meet applicable standards requirements.
- K3 and K4 must have mechanically-linked contacts.
- Strictly follow prescribed maintenance schedule when making adjustments to and maintenance of machine.

**Failure to follow this instruction can result in death, serious injury, or equipment damage.**

## DEUTSCH

## ⚠ GEFAHR

#### GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Die Montage, Inbetriebnahme, Änderung und Nachrüstung darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!

Schalten Sie das Gerät/ die Anlage vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei!

Bei Installations und Anlagenfehlern kann bei nicht galvanisch getrennten Geräten auf dem Steuerkreis Netzpotential anliegen!

Beachten Sie für die Installation der Geräte die Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik und der Berufsgenossenschaft.

Durch Öffnen des Gehäuses oder sonstige Manipulation erlischt jegliche Gewährleistung.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung wird Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.**

## ⚠ VORSICHT

#### UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH

Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung darf das Gerät nicht mehr verwendet werden und es erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Nicht zulässige Einwirkungen können sein:

starke mechanische Belastung des Gerätes, wie sie z.B. beim Herunterfallen auftritt, Spannungen, Ströme, Temperaturen, Feuchtigkeit außerhalb der Spezifikation.

Bitte überprüfen Sie gemäß der geltenden Vorschriften bei Erstinbetriebnahme Ihrer Maschine/ Anlage immer alle Sicherheitsfunktionen und beachten Sie die vorgegebenen Prüfzyklen für Sicherheitseinrichtungen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

## ⚠ VORSICHT

#### GEFAHR BEI INSTALLATION

Führen Sie vor Beginn der Installation/ Montage oder Demontage folgende Sicherheitsmaßnahmen durch:

1. Schalten Sie das Gerät/ die Anlage vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei!
2. Sichern Sie die Maschine/ Anlage gegen Wiedereinschalten!
3. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest!
4. Erden Sie die Phasen und schließen Sie diese kurz!
5. Decken und schranken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab!
6. Der Einbau der Geräte muss in einem Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP 54 erfolgen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

## **⚠ VORSICHT**

### EINGESCHRÄNKTER BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Schutzart nach EN / IEC 60529.
- Gehäuse/Klemmen: IP 40 / IP 20.
- Fingersicher nach EN 50274.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

### Überwachungsbaustein für Not-Halt und Sicherheitskreise

- Überwachungsbaustein für Not-Halt und Sicherheitskreise gemäß EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1 und EN ISO / ISO 13850
- PL e / Kategorie 4 nach EN ISO / ISO 13849-1 (bisher EN 954-1 Kategorie 4)
- MTTF<sub>d</sub> = 154,5 Jahre
- DC = 99%
- PFH<sub>d</sub> =  $7,39 \times 10^{-9}$  1/h
- SILCL 3 nach DIN EN 62061
- Stop-Kategorie 0 gemäß EN / IEC 60204-1
- Manueller oder automatischer Start
- 3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
- Rückführkreis zur Überwachung externer Schütze

### Anwendungsbereich

Das Gerät HR1S-AK dient dem sicherheitsgerichteten Unterbrechen eines oder mehrerer Stromkreise(s) und ist für folgende Anwendungen bestimmt:

- Überwachung von Not-Halt und Sicherheitsstromkreisen.
- Überwachung von Positionsschaltern an trennenden Schutzeinrichtungen.
- Überwachung von kurzschlußbildenden Schaltmatten und Schaltleisten in 4-Leitertechnik (in Kategorie 3).
- Als Nachschaltgerät der OSSD einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung des Typs 4 gemäß EN / IEC 61496-1 mit Halbleiter-Sicherheitsausgangskreisen.

Der Baustein stellt neben drei potentialfreien Sicherheitsausgängen der Stop-Kategorie 0 (EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1) einen Öffnerausgang sowie vier Halbleiterausgänge für Meldezwecke zur Verfügung.

Das Gerät ist für einkanalige und zweikanalige Eingangsbeschaltung geeignet. Aufgrund der erweiterten Fehlerdetektionsmöglichkeiten und des daraus resultierenden höheren Sicherheitsniveaus wird die zweikanalige Eingangsbeschaltung empfohlen. In dieser Betriebsart werden ebenfalls die Anschlußleitungen in die Überwachung einbezogen.

Die den jeweiligen Überwachungsfunktionen zugeordneten Anschlußbilder und Funktionsdiagramme sind den Seiten 12/20 - 17/20 zu entnehmen.

Eine eingebaute elektronische Sicherung schützt das Gerät HR1S-AK vor Zerstörung durch äußere Kurzschlüsse (z.B. bei Querschlüssen in der Eingangsbeschaltung). Nach Beseitigung der Fehlerursache ist der Baustein nach einigen Sekunden wieder betriebsbereit.

### **⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Gerät dient der Überwachung von Signalgebern z.B. Not-Halt-Tastern, Positionsschaltern, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen BWS, welche als Teil von Schutzeinrichtungen an Maschinen zum Zweck des Personen-, Material- und Maschinenschutzes eingesetzt werden.

### **⚠ Hinweis**

- Der Performance-Level sowie die Sicherheits-Kategorie nach EN ISO / ISO 13849-1 hängt von der Außenbeschaltung, dem Einsatzfall, der Wahl der Befehlsgabe und deren örtlicher Anordnung an der Maschine ab.
- Der Anwender muss eine Risikobeurteilung nach EN ISO / ISO 14121-1 durchführen.
- Auf dieser Basis muss eine Validierung der Gesamtanlage / -maschine nach den einschlägigen Normen durchgeführt werden.
- Das Modul enthält elektromechanische Relais und somit ist sein angegebener Performance-Level und sein MTTF<sub>d</sub> Wert abhängig von der Last und der Schalthäufigkeit im Anwendungsfall. Bei Nennlast und maximal 6.336 Schaltungen pro Jahr oder bei geringer Last und maximal 316.800 Schaltungen pro Jahr ergeben sich die obigen Werte für den Performance- Level und den MTTF<sub>d</sub>.
- Bei bekannter Strombelastung ist das Diagramm für die elektrische Lebensdauer (siehe Seite 18/20) für die Berechnung der maximalen Schaltspiele heranzuziehen. **Der angegebene Performance-Level ist nur für diese zu ermittelnden Schaltspiele gewährleistet. Nach Erreichen dieser Schaltspiele ist das Gerät auszutauschen. Die Lebensdauer des Gerätes darf dabei nicht überschritten werden.**
- Das Betreiben des Gerätes außerhalb der Spezifikation kann zu Funktionsstörungen oder zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Der Eingang A1 ist der Steuereingang, deshalb können kurze Unterbrechungen oder eine Absenkung unterhalb von U<sub>B</sub> zum Schalten der Freigabepfade führen.
- Zur Vervielfältigung der Freigabestrompfade können Erweiterungsgeräte oder externe Schütze mit zwangsgeführten Kontakten eingesetzt werden.
- Bevor der Reset-Taster aktiviert wird, muss die Not-Halt-Kette geschlossen sein.
- Beim Anschluss von Magnetschaltern mit Reedkontakte oder Sensoren mit Halbleiter-Ausgängen muss der Einschaltspitzenstrom beachtet werden (siehe Technische Daten).
- Beachten Sie die Installationshinweise.

### **⚠ Hinweis**

Bitte beachten Sie auch die Informationen Ihrer Berufsgenossenschaft!

### **⚠ Hinweis**

Das Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Bauteile. Zur Freigabe eines Sicherheitsstromkreises gemäß EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13850 sind ausschließlich die potentialfreien Ausgangskreise zwischen den Klemmen 13-14, 23-24 und 33-34 zu verwenden.

## **⚠ VORSICHT**

### RESTRISIKEN (EN ISO / ISO 12100-1)

Der nachstehende Schaltungsvorschlag wurde mit größter Sorgfalt unter Betriebsbedingungen geprüft und getestet. Er erfüllt mit der angeschlossenen Peripherie sicherheitsgerichteter Einrichtungen und Schaltgeräte insgesamt die einschlägigen Normen. Restrisiken verbleiben wenn:

- a) vom vorgeschlagenen Schaltungskonzept abgewichen wird und dadurch die angeschlossenen sicherheitsrelevanten Geräte oder Schutzeinrichtungen möglicherweise nicht oder nur unzureichend in die Sicherheitsschaltung einbezogen werden.
- b) vom Betreiber die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für Betrieb, Einstellung und Wartung der Maschine nicht eingehalten werden. Hier sollte auf strenge Einhaltung der Intervalle zur Prüfung und Wartung der Maschine geachtet werden.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

# IDEC HR1S-AK SAFETY RELAY MODULE OPERATING INSTRUCTIONS

Diagnostic du système à l'aide des DEL dans le couvercle du boîtier:

System diagnostics LEDs on the front cover:

Systemdiagnose mittels LED-Anzeige im Gehäusedeckel:

- 1 A1/A2 - Fuse
- 2 Input A - S22
- 3 Input B - S32
- 4 Output - K1/K2

#### DEL 1: (A1/A2 - Fuse)

Présence de tension d'alimentation aux bornes A1/A2 ou B1/B2. La DEL s'éteint, lorsqu'il n'y a plus de tension ou lorsque le fusible électronique est activé.

#### DEL 2: (Input A - S22)

La DEL 2 indique l'état du premier circuit d'entrée entre les bornes S21-S22. Lorsque le potentiel négatif est présent sur la borne S22, la DEL 2 s'allume.

#### DEL 3: (Input B - S32)

La DEL 3 indique l'état du deuxième circuit d'entrée entre les bornes S31-S32. Lorsque le potentiel positif est présent sur la borne S32, la DEL 3 s'allume.

#### DEL 4: (Output - K1/K2)

LED 4 indique l'état des circuits de sortie, libres de potentiel. Lorsque les sorties 13-14, 23-24 et 33-34 sont fermées, la DEL 4 s'allume.

#### Schéma de raccordement pour HR1S-AK


Wiring diagram for HR1S-AK

Anschlußschema für HR1S-AK

#### Schéma de raccordement pour Arrêt d'urgence

Wiring diagram for emergency stop

Anschlußplan für Not-Halt



#### LED 1: (A1/A2 - Fuse)

Supply voltage is applied to terminals A1/A2 or B1/B2. The LED extinguishes if there is no supply voltage or the electronic fuse is activated.

#### LED 2: (Input A - S22)

LED 2 indicates the state of the first input circuit between terminals S21-S22. If the negative potential is present on terminal S22, LED 2 is lit.

#### LED 3: (Input B - S32)

LED 3 indicates the state of the second input circuit between terminals S31-S32. If the positive potential is present on terminal S32, LED 3 is lit.

#### LED 4: (Output - K1/K2)

LED 4 indicates the state of the safety output circuits. If outputs 13-14, 23-24 and 33-34 are closed, LED 4 is lit.

#### LED 1: (A1/A2 - Fuse)

Versorgungsspannung an den Klemmen A1/A2 oder B1/B2 ist vorhanden. Die LED verlischt bei fehlender Versorgungsspannung oder Ansprechen der elektronischen Sicherung.

#### LED 2: (Input A - S22)

LED 2 signalisiert den Zustand des ersten Eingangskreises zwischen den Klemmen S21-S22. Bei vorhandenem Minuspotential an Klemme S22 leuchtet LED 2.

#### LED 3: (Input B - S32)

LED 3 signalisiert den Zustand des zweiten Eingangskreises zwischen den Klemmen S31-S32. Bei vorhandenem Pluspotential an Klemme S32 leuchtet LED 3.

#### LED 4: (Output - K1/K2)

LED 4 signalisiert den Zustand der potentialfreien Ausgangskreise. Sind die Ausgänge 13-14, 23-24 und 33-34 geschlossen, leuchtet LED 4.


#### Remarque / Note / Hinweis

Possibilité de connexion de deux tensions d'alimentation:  
Tension AC à connecter seulement aux bornes A1/A2.  
Tension DC à connecter seulement aux bornes B1/B2.

Dual rated supply voltage device:

When using AC supply connect only to A1/A2.  
When using DC supply connect only to B1/B2.

Möglichkeit des Anschlusses zweier unterschiedlicher Versorgungsspannungen:  
Wechselspannungsversorgung nur an Klemmen A1/A2 anschließen.  
Gleichspannungsversorgung nur an Klemmen B1/B2 anschließen.




(1) =  
Voir caractéristiques techniques pour le calibre maximal des fusibles.  
See Technical Data for maximum fuse sizes.  
Siehe technische Daten für max. Sicherung.

### Arrêt d'urgence


#### Emergency stop

##### Not-Halt


Raccordement du bouton à une voie  
One channel connection of the button  
Tasteranschluß einkanalig




Raccordement du bouton à deux voies,  
sans détection des courts-circuits  
Two channel connection of the button,  
without short circuit detection  
Tasteranschluß zweikanalig, ohne  
Querschlüsseerkennung



Raccordement du bouton à deux voies, avec  
détection des courts-circuits (application conseillée)  
Two channel connection of the button, with short  
circuit detection (recommended application)  
Tasteranschluß zweikanalig, mit  
Querschlüsseerkennung (empfohlene Verwendung)



Raccordement de plusieurs boutons arrêt  
d'urgence  
Connection of several emergency stop buttons  
Anschluß mehrerer Not-Halt Taster




### Modes de démarrage


#### Start mode

##### Start - Eingang

Sans bouton de démarrage (démarrage automatique)  
Without start button (automatic start)  
Ohne Start-Taster (automatischer Start)



Avec surveillance du bouton de démarrage  
With monitoring of the start button  
Mit Überwachung der Starttaste




### Tapis sensibles, bords sensibles

#### Safety rails, safety mats

##### Schaltmatte/Schalteleiste

Tapis ou bord sensible  
Pressure sensitive mat or rail  
Kurzschlußbildende Schaltmatte oder  
Schalteiste



### Surveillance d'interrupteurs de position


#### Limit switch monitoring

##### Endschalterüberwachung

Surveillance d'un protecteur mobile associé à 2  
interrupteurs de position et démarrage  
automatique


Monitoring of a protective guard associated  
with 2 limit switches and automatic start  
Schutzbretterüberwachung mittels zweier  
Endschalter und Auto-Start

Ouvrir le protecteur  
Open the protective guard  
Schutzbretter öffnen



Surveillance d'un protecteur mobile  
associé à 2 interrupteurs de position  
et avec démarrage surveillé



Monitoring of a protective guard  
associated with 2 limit switches and  
with manual start  
Schutzbretterüberwachung mittels  
zweier Endschalter und manuellem  
Start



Sans surveillance de fenêtre de temps  
Without synchronous time monitoring  
Ohne Zeitfensterüberwachung

Protecteur avec fenêtre de temps et démarrage  
automatique

Protective guard with time window and automatic start  
Schutzbretter mit Zeitfenster und Auto-Start



Avec surveillance de fenêtre de temps  
With synchronous time monitoring  
Mit Zeitfensterüberwachung

# IDEC HR1S-AK SAFETY RELAY MODULE OPERATING INSTRUCTIONS


## Surveillance des détecteurs de proximité

### Monitoring of electronic sensors

#### Überwachung von elektronischen Sensoren

Détecteurs de proximité avec sorties PNP sans détection des courts-circuits, Catégorie 3  
 Sensors with PNP outputs without cross short-circuit detection, Category 3  
 Näherungsschalter mit PNP-Ausgängen, ohne Querschlußerkennung, Kategorie 3


Détecteurs de proximité avec sorties NPN et PNP avec détection des courts-circuits, Catégorie 4  
 Sensors with NPN and PNP outputs with cross-short circuit detection, Category 4  
 Näherungsschalter mit NPN- und PNP-Ausgängen, mit Querschlußerkennung, Kategorie 4



Si B2 est mis en route avant B1, alors (dans le cas du démarrage automatique) un temps de synchronisation de 1s maximum doit être considéré.

If B2 is switching before B1, then (in the case of automatic start) a synchronous time of maximum 1s has to be observed.

Schaltet B2 vor B1, dann muß bei automatischem Start eine Synchronzeit von maximal 1s eingehalten werden.



## Surveillance d'équipements de protection électro-sensibles (ESPE)

### Monitoring of electro sensitive protective equipment (ESPE)

#### Überwachung einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS)

Schéma de raccordement du ESPE (Seulement avec 24V DC alimentation)



Wiring diagram for ESPE (With 24V DC supply only)

Anschlußplan für BWS (Nur mit 24V DC Versorgungsspannung)

## DANGER

### HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before working on equipment.  
Electric shock will result in death or serious injury.



(1) =  
Voir caractéristiques techniques pour le calibre maximal des fusibles.  
See Technical Data for maximum fuse sizes.  
Siehe technische Daten für max. Sicherung.



### Remarque / Note / Hinweis

Possibilité de connexion de deux tensions d'alimentation:  
 Tension AC à connecter seulement aux bornes A1/A2.  
 Tension DC à connecter seulement aux bornes B1/B2.

Dual rated supply voltage device:  
 When using AC supply connect only to A1/A2.  
 When using DC supply connect only to B1/B2.



Möglichkeit des Anschlusses zweier unterschiedlicher Versorgungsspannungen:  
 Wechselspannungsversorgung nur an Klemmen A1/A2 anschließen.  
 Gleichspannungsversorgung nur an Klemmen B1/B2 anschließen.

**Diagramme fonctionnel du HR1S-AK**




Légende:  
0 1

**Functional Diagram HR1S-AK**




### Funktionsdiagramm HR1S-AK


Positionsschalterüberwachung an  
trennender Schutzanrichtung  
mit automatischem Start



Positionsschalterüberwachung an  
trennender Schutzanrichtung  
mit automatischem Start und  
Zeitfensterüberwachung




Not-Halt oder  
Positionsschalterüberwachung  
mit manuellem Start




Legende:  
0   
1

Überwachung einer  
berührungslos wirkenden  
Schutzteinrichtung (BWS)  
mit Halbleiter-  
Sicherheitsausgängen



Überwachung einer  
Schaltmatte oder  
Schaltleiste mit  
manuellem Start



Durée de vie électrique des contacts de sortie selon


EN / IEC 60947-5-1 / Annexe C.3

Electrical life of the output contacts determined by

EN / IEC 60947-5-1 / Annex C.3

Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemäß

EN / IEC 60947-5-1 / Anhang C.3



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Année de fabrication: 2010

#### - Données sur les bornes et les connexions

##### HR1S-AK....

###### Connection un fil

Sans embout:

rigide 0,14-2,5 mm<sup>2</sup>  
flexible 0,14-2,5 mm<sup>2</sup>

Longueur de dénudage: 7 mm

Flexible avec embout (sans collet plastique): 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>  
(avec collet plastique): 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>

Couple de rotation min.: 0,5 Nm

###### Connection deux fils

Sans embout:

rigide 0,14-0,75 mm<sup>2</sup>  
flexible 0,14-0,75 mm<sup>2</sup>

Longueur de dénudage: 7 mm

Flexible avec embout (sans collet plastique): 0,25-1 mm<sup>2</sup>

Flexible avec embout TWIN (avec collet plastique): 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

Couple de rotation min.: 0,5 Nm

##### HR1S-AK....P

###### Connection un fil

Sans embout:

rigide 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>  
flexible 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>

Longueur de dénudage: 7 mm

Flexible avec embout (sans collet plastique): 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>  
(avec collet plastique): 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>

Couple de rotation min.: 0,5 Nm

###### Connection deux fils

Sans embout:

rigide 0,2-1 mm<sup>2</sup>  
flexible 0,2-1,5 mm<sup>2</sup>

Longueur de dénudage: 7 mm

Flexible avec embout (sans collet plastique): 0,25-1 mm<sup>2</sup>

Flexible avec embout TWIN (avec collet plastique): 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

Couple de rotation min.: 0,5 Nm

#### - Fixation du boîtier:

Encliquetage sur profile chapeau 35 mm  
selon EN/IEC 60715

#### TECHNICAL DATA

- Year of manufacturing: 2010

#### - Terminals and connection

##### HR1S-AK....

###### Single wire connection

Without cable end:

solid 0,14-2,5 mm<sup>2</sup>  
stranded 0,14-2,5 mm<sup>2</sup>

AWG 26-14

Stripping length:

7 mm (0.28 in.)

Flexible with cable end (without plastic sleeve):

0,25-2,5 mm<sup>2</sup>  
(24-14 AWG<sup>1)</sup>)

(with plastic sleeve):

0,25-1,5 mm<sup>2</sup>  
(24-16 AWG<sup>1)</sup>)

Tightening torque, min.: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

###### Multiple-wire connection (2 wires max.)

Without cable end:

solid 0,14-0,75 mm<sup>2</sup>  
(26-20 AWG<sup>1)</sup>)

stranded 0,14-0,75 mm<sup>2</sup>  
(26-20 AWG<sup>1)</sup>)

Stripping length:

7 mm (0.28 in.)

Flexible with cable end (without plastic sleeve):

0,25-1 mm<sup>2</sup>  
(24-18 AWG<sup>1)</sup>)

Flexible with TWIN-cable end (with plastic sleeve):

0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
(22-14 AWG<sup>1)</sup>)

Tightening torque, min.: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

##### HR1S-AK....P

###### Single wire connection

Without cable end:

solid 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>  
stranded 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>

AWG 24-12

Stripping length:

7 mm (0.28 in.)

Flexible with cable end (without plastic sleeve):

0,25-2,5 mm<sup>2</sup> (22-14 AWG<sup>1)</sup>)

(with plastic sleeve):

0,25-1,5 mm<sup>2</sup> (22-16 AWG<sup>1)</sup>)

Tightening torque, min.: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

###### Multiple-wire connection (2 wires max.)

Without cable end:

solid 0,2-1 mm<sup>2</sup> (24-18 AWG<sup>1)</sup>)

stranded 0,2-1,5 mm<sup>2</sup> (24-16 AWG<sup>1)</sup>)

Stripping length:

7 mm (0.28 in.)

#### TECHNISCHE DATEN

- Baujahr: 2010

#### - Klemmen- und Anschlussdaten

##### HR1S-AK....

###### Einzelleiteranschluß

Ohne Aderendhülse:

starr 0,14-2,5 mm<sup>2</sup>  
flexibel 0,14-2,5 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge: 7 mm

Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse): 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>  
(mit Kunststoffhülse): 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment min.: 0,5 Nm

###### Mehrleiteranschluß (2 Leiter max.)

Ohne Aderendhülse:

starr 0,14-0,75 mm<sup>2</sup>  
flexibel 0,14-0,75 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge: 7 mm

Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse): 0,25-1 mm<sup>2</sup>

Flexibel mit TWIN-Aderendhülse (mit Kunststoffhülse): 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment min.: 0,5 Nm

##### HR1S-AK....P

###### Einzelleiteranschluß

Ohne Aderendhülse:

starr 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>  
flexibel 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge: 7 mm

Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse): 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>  
(mit Kunststoffhülse): 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment min.: 0,5 Nm

###### Mehrleiteranschluß (2 Leiter max.)

Ohne Aderendhülse:

starr 0,2-1 mm<sup>2</sup>  
flexibel 0,2-1,5 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge: 7 mm

Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse): 0,25-1 mm<sup>2</sup>


Flexibel mit TWIN-Aderendhülse (mit Kunststoffhülse): 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment min.: 0,5 Nm

#### - Gehäusebefestigung:

Schnappbefestigung auf 35 mm Normsschiene nach EN/IEC 60715

- Degré de protection selon EN/IEC 60529:  
Bornes: IP20 / Boîtier: IP40
- Poids:  
Version 120V ~ 0,4 kg  
Version 24V ≈ 0,3 kg
- Position de montage: indifférente
- Température de fonctionnement:  
- 10°C / + 55°C
- Catégorie de surtension III (4kV)  
Degré de pollution 2  
Tension assignée d'isolement 300V ~  
selon EN/IEC 60664-1
- Tension d'alimentation UE selon IEC 60038:  
120V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ≈ (+10% / -15%)  
(voir plaque signalétique)  
Protection max.: 4 A gL ou 6 A rapide
- Puissance consommée:  
Version 120V ~ ≤ 6 VA  
Version 24V ~ ≤ 5 VA  
Version 24V ≈ ≤ 3 W
- Sorties de sécurité (libres de potentiel):  
13-14, 23-24, 33-34
- Contact auxiliaire, "O":  
41-42
- Sortie statique, fonction fermeture  
(sans contact):  
Y31-Y32, Y31-Y54, Y31-Y64, Y31-Y74  
(Typiquement: 24V ≈ / 20 mA)
- Pouvoir de coupe maxi des sorties:  
AC 15 - C300 Ue = 230V ~ / le = 0,75 A  
DC 13 Ue = 24 V ≈ / le = 1,5 A
- Durée de vie mécanique (Commutations):  
 $10 \times 10^6$
- Limite des courants cumulés (charge  
simultanée de plusieurs circuits de sortie):  
 $\Sigma I_{th} \leq 18$  A



- Protection des sorties:  
max.: 4A gL ou 6A rapide
- Temps de réponse: ≤ 40 ms
- Temps de synchronisation entre Entrée A et Entrée B,  
à l'utilisation sans bouton de démarrage:  
 $t = \infty$   
surveillance d'IDP avec fenêtre de temps:  
 $t = 2$  s (S2 après S1)  
 $t = 4$  s (S1 après S2)  
(Voir schémas de raccordement page 13/20)
- PL e / Catégorie 4 selon EN ISO / ISO 13849-1  
L'appareil est aussi capable de commuter des charges faibles (17V ≈ / 10 mA), à condition que le contact n'ait jamais commuté de forte charge auparavant, car la couche d'or revêtant le contact pourrait être altérée.
- Résistivité dans l'alimentation des actionneurs:  
max. 28 Ω

Flexible with cable end  
(without plastic sleeve):  
0.25-1 mm<sup>2</sup> (22-18 AWG<sup>1)</sup>)

Flexible with TWIN-cable end  
(with plastic sleeve):  
0.5-1.5 mm<sup>2</sup> (20-16 AWG<sup>1)</sup>)

Tightening torque, min.: 0.5 Nm (4.4 lb-in)  
<sup>1)</sup> AWG indication according to  
EN/IEC 60947-1 / table 1

- Mounting:  
Mounting on 35 mm DIN rail  
according to EN/IEC 60715
- Degree of protection according to  
EN/IEC 60529:  
Terminals: IP20 / Enclosure: IP40

- Weight:  
Version  
120V ~ 0.4 kg (14 oz)  
Version  
24V ≈ 0.3 kg (10.5 oz)

- Mounting position: any plane

- Ambient operating temperature:  
-10°C to +55°C (+ 14°F to +130°F)

- Overvoltage category III (4 kV)  
Pollution degree 2  
Rated insulation voltage 300V ~  
according to EN/IEC 60664-1

- Supply voltage UE according to IEC 60038:  
120V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ≈ (+10% / -15%)  
(refer to device nameplate for supply voltage)  
Max. protection: 4 A fuse (gL) or 6 A fastblow

- Power consumption:  
Version 120V ~ ≤ 6 VA  
Version 24V ~ ≤ 5 VA  
Version 24V ≈ ≤ 3 W

- Safety outputs:  
13-14, 23-24, 33-34


- Auxiliary contact, NC:  
41-42

- Transistor outputs, closing function  
(contactless):  
Y31-Y32, Y31-Y54, Y31-Y64, Y31-Y74  
(Typisch: 24V ≈ / 20 mA)

- Maximum switching capacity of outputs:  
AC 15 - C300 Ue = 230V ~ / le = 0.75 A  
DC 13 Ue = 24 V ≈ / le = 1.5 A

- Mechanical service life (Switching operations):  
 $10 \times 10^6$

- The sum of simultaneous currents on all of the  
outputs is limited to:  
 $\Sigma I_{th} \leq 18$  A



- Protection of outputs:  
max.: 4A fuse (gL) or 6A fastblow

- Response time: ≤ 40 ms

- Synchronisation time between Input A and  
Input B,  
without use of start button (automatic start):  
 $t = \infty$

limit switch monitoring with synchronous  
time:  
 $t = 2$  s (S2 after S1)  
 $t = 4$  s (S1 after S2)

(Refer to page 13/20)

- Schutzart gemäß EN/IEC 60529:  
Klemmen: IP20 / Gehäuse: IP40

- Gewicht:  
Version 120V ~ 0,4 kg  
Version 24V ≈ 0,3 kg

- Einbaulage: beliebig

- Umgebungstemperatur im Betrieb:  
- 10°C / + 55°C

- Überspannungskategorie III (4 kV)  
Verschmutzungsgrad 2  
Bemessungsisolationsspannung 300V ~  
gemäß EN/IEC 60664-1

- Anschlußspannung UE gemäß IEC 60038:  
120V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ≈ (+10% / -15%)  
(Siehe Typenschild)  
Absicherung max.: 4 A gL oder 6 A flink

- Eigenverbrauch:  
Version 120V ~ ≤ 6 VA  
Version 24V ~ ≤ 5 VA  
Version 24V ≈ ≤ 3 W

- Sicherheitsausgänge (potentialfrei):  
13-14, 23-24, 33-34


- Hilfskontakt, Öffnerfunktion:  
41-42

- Transistorausgänge Schließerfunktion  
(kontaktlos):  
Y31-Y32, Y31-Y54, Y31-Y64, Y31-Y74  
(Typisch: 24V ≈ / 20 mA)

- Max. Schaltleistung der Ausgangskanäle:  
AC 15 - C300 Ue = 230V ~ / le = 0,75 A  
DC 13 Ue = 24 V ≈ / le = 1,5 A

- Mechanische Lebensdauer (Schaltungen):  
 $10 \times 10^6$

- Summenstrombegrenzung bei gleichzeitiger  
Belastung mehrerer Ausgangskreise:  
 $\Sigma I_{th} \leq 18$  A



- Absicherung der Ausgangskreise:  
max.: 4A gL oder 6A flink

- Ansprechzeit: ≤ 40 ms

- Synchronisationszeit zwischen Input A und  
Input B,  
bei Verwendung ohne Starttaster:

$t = \infty$   
bei Endschalterüberwachung mit Zeitfenster:  
 $t = 2$  s (S2 schaltet nach S1)  
 $t = 4$  s (S1 schaltet nach S2)  
(Siehe Anschlußschemata Seite 13/20)

- PL e / Kategorie 4 nach EN ISO / ISO 13849-1  
Das Gerät ist ebenfalls zum Schalten von  
Kleinlasten (min. 17V ≈ / 10 mA) geeignet.  
Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn bisher  
über diesen Kontakt keine höheren Lasten  
geschaltet wurden, da hierdurch die  
Kontaktvergoldung abgebrannt sein könnte.

- Leitungswiderstand in der Spannungs-  
versorgung der Befehlsgeber: max. 28 Ω

- PL e / Category 4 acc. to EN ISO / ISO 13849-1  
 Minimum switching ratings of outputs:  
 The device is capable of switching low voltage loads (min. 17V --- / 10 mA) provided that the contact has never been used with higher loads.  
 - Resistance in the voltage supply to the sensors:  
 max. 28 Ω



(Traduction française de la Déclaration CE de Conformité d'origine  
 Référence du document : D1B043, D3B014)

**DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ  
 POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ**  
 Nous: IDEC CORPORATION  
 7-31, Nishimiyahara 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka 532-8550, Japan  
 Déclarons que le composant de sécurité  
 MARQUE: IDEC  
 NOM, TYPE: Modules de sécurité  
 MODELES: HR1S-AK  
 NUMÉRO DE SÉRIE: voir la Déclaration CE de Conformité d'origine  
 DATE DE FABRICATION: voir plaque signalétique  
 conforme à l'ensemble des recommandations en matière de protection stipulées dans les consignes suivantes.  
 Une description de la Déclaration avec les normes européennes harmonisées est fournie ci-après.:

DATE DE RÉFÉRENCE:	DIRECTIVE:
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	<b>DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004</b>
EN 61000-6-02:2005 (DIN EN 61000-6-2:2006-03)	relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE
EN 61000-6-4:2007 (DIN EN 61000-6-4:2007-09)	
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 62061:2005 (DIN EN 62061:2005-10)	<b>DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006</b>
EN ISO 12100-2:2003 (DIN EN ISO 12100-2:2004-04)	relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)
EN ISO 13849-1:2008 (DIN EN ISO 13849-01:2008-12)	
EN ISO 13849-2:2008 (DIN EN ISO 13849-2:2008-09)	
EN ISO 13850:2008 (DIN EN ISO 13850:2009-08)	

L'organisme agréé suivant a établi une déclaration positive selon la Directive 2006/42/CE:

RÉFÉRENCE DE L'ORGANISME AGRÉÉ:	RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION:	NOM, ADRESSE:
0044	44 205 10 380862 - 013	TÜV NORD CERT GMBH Langemarckstr. 20 D-45141 Essen

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Documentation autorisée:  
 Frank Lisker/ IDEC ELEKTROTECHNIK GmbH  
 Wendenstrasse 331, D-20537 Hamburg, Germany

IDEK CORPORATION  
 7-31, Nishimiyahara 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka 532-8550, Japan  
 6- Mai – 2010

Si vous avez besoin de la déclaration CE de conformité originale, veuillez nous adresser à notre responsable des ventes ou agence.

**IDEK CORPORATION (USA)**  
 1175 Elko Drive, Sunnyvale,  
 CA 94089-2209, USA  
 Tel: 1-408-747-0550  
 Tel: (800) 262-IDEC (4332)  
 Fax: 1-408-744-9055/  
 Fax: (800) 635-6246  
 Email: opencontact@idec.com

**IDEK ELECTRONICS LIMITED**  
 Unit 2, Beechwood,  
 Chineham Business Park,  
 Basingstoke,  
 Hampshire RG24 8WA, UK  
 Tel: 44-1256-321000  
 Fax: 44-1256-327755  
 Email: sales@uk.idec.com

(Copy of the original EC declaration of conformity,  
 Document-No.: D1B043, D3B014)

#### EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR SAFETY COMPONENTS

WE: **IDEK CORPORATION**  
 hereby declare that the safety component  
 TRADEMARK: **IDEK**  
 PRODUCT, TYPE: Safety relay module  
 MODELS: HR1S-AK  
 SERIAL NUMBER: refer to original EC declaration of conformity  
 DATE OF MANUFACTURING: refer to device nameplate  
*all the essential protection requirements that are described in the following directives are defined, corresponding.*  
*Furthermore, the conformity with the following harmonized European standards explained:*

DATED REFERENCE:	DIRECTIVE:
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	<b>DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004</b>
EN 61000-6-02:2005 (DIN EN 61000-6-2:2006-03)	on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC
EN 61000-6-4:2007 (DIN EN 61000-6-4:2007-09)	
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 62061:2005 (DIN EN 62061:2005-10)	<b>DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006</b>
EN ISO 12100-2:2003 (DIN EN ISO 12100-2:2004-04)	on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)
EN ISO 13849-1:2008 (DIN EN ISO 13849-01:2008-12)	
EN ISO 13849-2:2008 (DIN EN ISO 13849-2:2008-09)	
EN ISO 13850:2008 (DIN EN ISO 13850:2009-08)	

The following notified body has made a positive declaration in accordance to the Directive 2006/42/EC:

NUMBER OF THE NOTIFIED BODY:	NUMBER OF DECLARATION:	NAME, ADDRESS:
0044	44 205 10 380862 - 013	TÜV NORD CERT GMBH Langemarckstr. 20 D-45141 Essen

It is important that the safety component is subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended purpose, to the applicable regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art.

Documentation authority:  
 Frank Lisker/ IDEC ELEKTROTECHNIK GmbH  
 Wendenstrasse 331, D-20537 Hamburg, Germany

IDEK CORPORATION  
 7-31, Nishimiyahara 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka 532-8550, Japan  
 6- May – 2010

If you need the original EC declaration of conformity, please offer to our sales person or agency.

(Deutsch übersetzung der original EG-Konformitätserklärung,  
 Dokument-Nr.: D1B043, D3B014)

#### EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR SICHERHEITSBAUTEILE

WIR: **IDEK CORPORATION**  
 erklären hiermit, daß das nachstehend aufgeführte Sicherheitsbauteil  
 MARKE: **IDEK**  
 NAME, TYP: Sicherheitsrelais  
 MODELL: HR1S-AK  
 SERIENNUMMER: siehe original EG-Konformitätserklärung  
 FERTIGUNGSDATUM: siehe Typenschild  
*alle wesentlichen Schutzanforderungen, die in den nachfolgenden bezeichneten Richtlinien festgelegt sind, entspricht.*  
*Weiterhin wird die Konformität mit folgenden harmonisierten Europäischen Normen erklärt:*

DATIERTE FUNDSTELLE:	RICHTLINIENBEZUG:
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	<b>RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Dezember 2004</b>
EN 61000-6-02:2005 (DIN EN 61000-6-2:2006-03)	zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG
EN 61000-6-4:2007 (DIN EN 61000-6-4:2007-09)	
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 62061:2005 (DIN EN 62061:2005-10)	<b>RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006</b>
EN ISO 12100-2:2003 (DIN EN ISO 12100-2:2004-04)	über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)
EN ISO 13849-1:2008 (DIN EN ISO 13849-01:2008-12)	
EN ISO 13849-2:2008 (DIN EN ISO 13849-2:2008-09)	
EN ISO 13850:2008 (DIN EN ISO 13850:2009-08)	

Folgende benannte Stelle hat eine positive Erklärung im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG:

KENNNUMMER DER BENANNTEN STELLE:	NUMMER DER ERKLÄRUNG:	NAME, ANSCHRIFT:
0044	44 205 10 380862 - 013	TÜV NORD CERT GMBH Langemarckstr. 20 D-45141 Essen

Falls es gemäß seiner Bestimmung, den geltenden Vorschriften, Normen und Herstelleranweisungen entsprechend installiert, verwendet und gewartet wird.

Dokumentationsbevollmächtigter:  
 Frank Lisker/ IDEC ELEKTROTECHNIK GmbH  
 Wendenstrasse 331, D-20537 Hamburg, Germany

IDEK CORPORATION  
 7-31, Nishimiyahara 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka 532-8550, Japan  
 6- Mai – 2010

Wenn Sie eine originale EG Konformitätserklärung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal oder unsere Agentur.